

## ПРОДУКТОВ ФИШ

1. Наименованието или търговската марка на доставчика Грейко-инженеринг ООД  
ул. Отец Паисий № 61А  
5100 Горна Оряховица  
телефон: +359 618 84 019  
e-mail: [office@greyko.com](mailto:office@greyko.com)  
<http://www.greyko.com>
2. Идентификатор за модела Камина пелетна БИЖУ 10/16/25
3. Клас на енергийна ефективност А+
4. Номинална топлинна мощност 10kW/16.64 kW/25kW
5. Индекс за енергийна ефективност 128%
6. Полезна енергийна ефективност при номинална топлинна мощност 92,1%
7. Специфични предпазни мерки при монтаж, поддръжка и експлоатация на пелетна камина БИЖУ
  - Пелетната камина БИЖУ е предназначена да отделя топлина чрез автоматизирано изгаряне в горивната камера на дървесни пелети клас А+ с диаметър 6-8 мм. Гаранцията на уреда отпада при използване на непозволен горивни материали.
  - Всички национални и регионални нормативни актове, както и европейски стандарти трябва да се спазват при монтиране на камината.
  - Фабричната табелка с данни е поставена на гърба на пелетната камина.
  - За правилна и безопасна работа пелетната камина трябва да бъде инсталирана в пожаробезопасно помещение, оборудвано с електричество, вентилационни отвори, осигуряващо добър въздухообмен.
  - Задължително инсталирането и експлоатация на пелетната камина да бъде в съответствие с изискванията, посочени в инструкцията за експлоатация . Гаранцията на уреда отпада при неспазване на това условие.
  - Не възпрепятствайте навлизането на въздух в помещението, където е инсталирана пелетната камина, както и през отворите на самата пелетна камина
  - Пелетната камина е снабдена с елементи за защита, гарантиращи нейното автоматично блокиране в случай на повреда на някой от компонентите ѝ. Елементите за защита се активират без да се налага външна намеса
  - Температурата на помещението, където камината е инсталирана не трябва да е под 0°C
  - Не монтирайте лири и преходници на дымоотвода.
  - Пелетната камина обслужва се от пълнолетни лица запознати с инструкцията за експлоатация.
  - Не оставяйте деца и лица с увреждания без надзор близо до съоръжението.
  - Огневата врата не трябва да се отваря по време на работа на пелетната камина. Процеса на горене е автоматизиран и не изисква външна намеса.
  - Не се допуска запалване на пелетната камина при наличие на пукнатини на стъклото.
  - Недопустимо е наличие на външни субстанции в горивната камера или бункера.
  - Не мокрете пелетната камина и не доближавайте електрическите части с мокри ръце.
  - По време на работа на пелетната камина, кюнциите и вратата са горещи.
  - По време на работа на камината дръжката на вратата е гореща. Тя трябва да се обслужва с топлоустойчива ръкавица.
  - Не използвайте запалими материали за почистване на нагара по дымоотвода.
  - Лесно запалими предмети и течности дръжете далеч от пелетната камина.
  - Никога не използвайте запалими течности, за да запалите пелетната камина.
  - Почистването или сервизна дейност стават при изгасена и изстинала камина, изключена от електрическата мрежа.
  - Използвайте прахосмукачка за почистване.
  - Не използвайте вода за почистване на вътрешните части на пелетната камина.