

ПРОДУКТОВ ФИШ

- | | |
|--|---|
| 1. Наименованието или търговската марка на доставчика | Грейко-инженеринг ООД
ул. Отец Паисий № 61А
5100 Горна Оряховица
телефон: +359 618 84 019
e-mail: office@greyko.com
http://www.greyko.com |
| 2. Идентификатор за модела | Котел пелетен ЕКЗОТИК 20/30 + горелка RB |
| 3. Клас на енергийна ефективност | A+ |
| 4. Номинална топлинна мощност | 18kW/26 kW |
| 5. Индекс за енергийна ефективност | 115% |
| 6. Индекс за сезонна енергийна ефективност при отопление | 77,9% |
| 7. Специфични предпазни мерки при монтаж, поддръжка и експлоатация на пелетен котел ЕКЗОТИК: | |

- Пелетният котел ЕКЗОТИК (в комбинация с горелка пелетна RB) е предназначен да затопля вода чрез автоматизирано изгаряне в горивната камера на дървесни пелети с диаметър 6-8 мм. Гаранцията на уреда отпада при използване на непозволенни горивни материали.
- Всички местни законови разпоредби, включително и тези отнасящи се до национални или европейски стандарти трябва да бъдат спазвани при монтирането на котела.
- Фабричната табелка с данни е поставена на гърба на пелетния котел.
- За правилна и безопасна работа пелетният котел трябва да бъде инсталиран в пожаробезопасно помещение, оборудвано с електричество, вентилационни отвори, осигуряващо добър въздухообмен.
- Задължително инсталирането и експлоатация на пелетния котел да бъде в съответствие с изискванията, посочени в инструкцията за експлоатация. Гаранцията на уреда отпада при неспазване на това условие.
- Пелетният котел (в комбинация с Горелка пелетна RB) е снабден с елементи за защита, гарантиращи неговото автоматично блокиране в случай на повреда на някой от компонентите му. Елементите за защита се активират без да се налага външна намеса.
- Температурата на помещението, където котела е инсталиран не трябва да е под 0°C.
- За добро функциониране котелът трябва да се нивелира.
- Подът, където се инсталира котелът, трябва да бъде предварително изолиран.
- Не монтирайте лири и преходници на дымоотвода.
- Пелетният котел обслужва се от пълнолетни лица запознати с инструкцията за експлоатация.
- Не оставяйте деца и лица с увреждания без надзор близо до съоръжението.
- Пелетният котел не трябва да работи без вода в системата. В случай на запалване без вода, пелетния котел може да бъде повреден.
- Огневата врата не трябва да се отваря по време на работа на котела. Процеса на горене е автоматизиран и не изисква външна намеса.
- Недопустимо е наличие на външни субстанции в горивната камера или бункера.
- Използвайте подходящи незамръзващи добавки за водата в системата.
- Изключете горелката на пелетния котел от електрическата мрежа преди почистване или сервизна дейност.
- Не мокрете котела и не доближавайте електрическите части на горелката с мокри ръце.
- По време на работа на пелетния котел, кюнците и вратата са горещи.
- Не използвайте запалими материали за почистване на нагара по дымоотвода.
- Лесно запалими предмети и течности дръжте далеч от пелетния котел.
- Никога не използвайте запалими течности, за да запалите горелката на пелетния котел.
- Почистването става при изгасено и изстинало съоръжение.
- Използвайте прахосмукачка за почистване.
- Не използвайте вода за почистване на вътрешните части на пелетния котел.
- Извадените от горивната камера пелети не трябва да се връщат в бункера.